

**Reifendichtmittel
Spraydose****ANWENDUNGSHINWEISE**

Dichtet ab und befüllt den Autoreifen in Sekundenschnelle ohne Demontage des Reifens. Es wird empfohlen, den Reifen im Anschluss so schnell wie möglich vollständig reparieren oder wechseln zu lassen.

PERFORMANCE

Produkt auf Latex-Basis: Beschädigt weder Reifen noch Luftkammern.

Repariert und pumpt den Reifen wieder auf - ohne Demontage oder Werkzeugeinsatz.

Die Formel auf Latexbasis beeinträchtigt weder Reifen noch Rad. Der Schlauch bzw. Reifen darf jedoch nicht gerissen sein und der Reifen muß noch vollständig auf der Felge sitzen.

Ausreichend für Räder bis 16 Zoll Radgröße. Bei größeren Reifen eine zusätzliche Dose verwenden

**EMPFEHLUNGEN UND
HINWEISE**

Bei kaltem Wetter, wenn die Temperatur unter 0°C ist Dose am Heizungsgebläse vorwärmen. Reifen prüfen, ggfs. das Objekt entfernen und Ventil durch Drehen des Rades in die Position 10.00 - 14.00 Uhr bringen. Sprühdose gut aufschütteln. Schlauch an den Ventileinsatz schrauben, die Sprühdose in Überkopfposition bringen, die Kappe entfernen und durch Drücken des Sprühdöpfes den Reifen ausreichend aufpumpen. Anschließend die Fahrt 10 – 20 km mit angepasster Geschwindigkeit fortsetzen, damit sich das Produkt optimal verteilt. Den Reifendruck überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.